

Картридж	Модель аппарата	Прим.	Тонер	Ресурс, стр.	Стоимость заправки	Стоимость восст-я
<b>CANON</b>						
E16/E30	Заправка CANON FC-108/ 128/ 200/ 206/ 208/ 210/ 220/ 226/ 228/ 230/330/336/ 760/ 770/ 780/ 860/ 880		черный	2000	490	880
EP-22	Заправка CANON LBP-800/ 810/ 1120		черный	2500	490	750
EP-25	Заправка CANON LBP-1210		черный	2500	490	750
EP-27	Заправка CANON LBP-3200/ LaserBase MF5630/ 5650/ 3110/ 5730/ 5750/ 5770		черный	2500	490	750
FX-10	Заправка CANON Fax-L100/ L120/ L140/ L160 / i-Sensys MF4018/ 4120/ 4140/ 4150/ 4270/ 4660PL/4690PL/ 4320d/ 4330d/ 4340d/ 4350d/ 4370dn/ 4380dn		черный	2000	490	750
703	Заправка CANON LBP2900/ 3000		черный	2 000	490	750
712	Заправка CANON LBP3010/ 3100		черный	1 500	490	750
725	Заправка CANON LBP6000/ 6000b		черный	1 500	490	750
726	Заправка CANON LBP6200		черный	2 100	490	750
728	Заправка CANON MF4410/4430/4450/4550/4570/4580/4780		черный	2 100	490	750
708H	Заправка CANON LBP 3360		черный	2500	550	750
706	Заправка CANON MF6530 / MF6540PL / MF6550		черный	5000	890	750
T	Заправка CANON SmartBase PC-D320/ D340		черный	3 500	490	880
M	Заправка CANON SmartBase PC1210D/ 1230/ 1270		черный	5 000	890	1200
711Bk	Заправка Canon LBP-5300 / 5360	+ Чип !	черный	6 000	2190	1200
711C/ 711Y/ 711M	Заправка Canon LBP-5300 / 5360	+ Чип !	синий/жел./ крас.	6 000	2190	1200
716Bk	Заправка Canon LBP-5050 / 8050	+ Чип !	черный	2300	1590	1200
716C/ 716Y/ 716M	Заправка Canon LBP-5050 / 8050	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1500	1590	1200
718Bk	Заправка Canon LBP-7210, MF8330CDN / MF8350CDN	+ Чип !	черный	3400	1590	1200
718C/ 718Y/ 718M	Заправка Canon LBP-7210, MF8330CDN / MF8350CDN	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2900	1590	1200
PG-40 / PG-50	Заправка CANON Pixma iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP1900/iP2200/iP2500/iP2600/Pixma MP140/MP150/MP160/MP170/ MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/MP460/MX300/ MX310		черный	195 / 300	230	—
CL-41 / CL-51	Заправка CANON Pixma iP1200/ iP1300/ iP1600/ iP1700/ iP1800/ iP1900/iP2200/iP2500/iP2600/Pixma MP140/MP150/MP160/MP170/ MP180/MP190/MP210/MP220/MP450/MP460/MX300/ MX310		цветной	155 / 275	370	—
PG-510 / PG-512	Заправка CANON Pixma iP2700/ iP2702/ MP240/MP250/ MP252/ MP260/MP270/MP272/ MP280/MP282/MP480/MP490/MP492/ 495/MP499/MX320/MX330/MX340/MX350/MX360/MX410/MX420		черный	220 / 401	230	—
CL-511 / CL-513	Заправка CANON Pixma iP2700/ iP2702/ MP240/MP250/ MP252/ MP260/MP270/MP272/ MP280/MP282/MP480/MP490/MP492/ 495/MP499/MX320/MX330/MX340/MX350/MX360/MX410/MX420		цветной	244 / 349	370	—
PG-440	Заправка CANON Pixma MG2140/ MG3140/ MG4140/ MX374/ MX434/ MX514		черный	195 / 300	230	—
CL-441	Заправка CANON Pixma MG2140/ MG3140/ MG4140/ MX374/ MX434/ MX514		цветной	155 / 275	370	—
<b>BROTHER</b>						
TN-2075	Заправка BROTHER HL-2030/ 2040/ 2070 / DCP-7010R / 7025R / 7420R / 7820R		черный	2500	780	—
TN-2135	Заправка BROTHER HL-2140/ 2142/ 2150/ 2170/ DCP-7030r /7032R /7040R / MFC-7320R/ 7440NR/ 7840WR		черный	1500	480	—
TN-2175	Заправка BROTHER HL-2140/ 2142/ 2150/ 2170/ DCP-7030r /7032R /7040R / MFC-7320R/ 7440NR/ 7840WR		черный	2600	780	—

TN-2080	Заправка BROTHER HL-2130		черный	700	480	—
TN-2085	Заправка BROTHER HL-2035R		черный	1500	480	—
TN-2090	Заправка BROTHER HL-2132/ DCP-7057R		черный	1000	480	—
TN-2090 стартовый	Заправка BROTHER HL-2132/ DCP-7057R	Заглушка + шестерня	черный	1000	680	—
TN-2235	Заправка BROTHER HL-2240DR / 2240R / 2250DNR / DCP-7060DR / 7065DNR / DCP-7070dwr		черный	1200	480	—
TN-2275	Заправка BROTHER HL-2240DR / 2240R / 2250DNR / DCP-7060DR / 7065DNR / DCP-7070dwr		черный	2600	780	—
TN-1075	Заправка BROTHER HL-1112 / DCP-1512 / MFC-1815		черный	1000	480	—
TN-1075 стартовый	Заправка BROTHER HL-1112 / DCP-1512 / MFC-1815	Заглушка + шестерня	черный	1000	680	—
TN-2335	Заправка HL-L2300/ DCP-L2500/ MFC-L2700		черный	1200	480	—
TN-2375	Заправка HL-L2300/ DCP-L2500/ MFC-L2700		черный	2600	780	—
TN-2335 стартовый	Заправка HL-L2300/ DCP-L2500/ MFC-L2700	Заглушка + шестерня	черный	1200	680	—
TN-3330 / TN-3380	Заправка HL-5440D / 5450DN / 5470DW / 6180DW / DCP-8110/ 8250 / MFC-8520/8950		черный	3000 / 8000	880 / 1290	—
TN-241BK	Заправка BROTHER HL-3140/ 3170 / DCP-9020 / MFC9330		черный	2500	880	—
TN- 241C/Y/M	Заправка BROTHER HL-3140/ 3170 / DCP-9020 / MFC9330		синий/жел./ крас.	1400	1090	—
<b>EPSON</b>						
S050521	Заправка EPSON ACULASER M1200		черный	3200	980	—
S050435	Заправка EPSON ACULASER M2000		черный	3500 / 8000	600 / 1090	—
S050166/7	Заправка EPSON EPL-6200/ 5200/ 5900/ 7000	+ Чип !	черный	3 000	980	—
S050166/7	Заправка EPSON EPL-6200/ 5200/ 5900/ 7000		черный	3 000	490	—
<b>Кюсера MITA</b>						
TK-410	Заправка Кюсера Mita 1620/ 1635/ 1650/ 2020/ 2050		черный	15000	1980	—
TK-435	Заправка Кюсера TASKalfa 180 / 220 / 181 / 221		черный	15000	1980	—
TK-4105	Заправка Кюсера TASKalfa 1800 / 1801 / 2200 / 2201		черный	15000	1980	—
TK-475	Заправка Кюсера FS-6025MFP / 6525MFP / 6030MFP		черный	15000	1980	—
TK-130	Заправка Кюсера FS-1300D / 1350DN / 1028MFP / 1128MFP		черный	7200	980	—
TK-160	Заправка Кюсера FS-1120D / P2035D		черный	2500	750	—
TK-170	Заправка Кюсера FS-1320D		черный	7200	980	—
TK-1100	Заправка Кюсера FS-1110 / FS-1024MFP / FS-1124MFP		черный	2100	750	—
TK-1110	Заправка Кюсера FS-1040 / 1020MFP / 1120MFP		черный	2500	550	—
TK-1110	Заправка Кюсера FS-1040 / 1020MFP / 1120MFP	+ Чип !	черный	2500	750	—
TK-1120	Заправка Кюсера FS-1060/ 1025MFP/ 1125MFP		черный	3000	750	—
TK-1130	Заправка Кюсера FS-1030MPF / FS-1130MFP / M2030DN		черный	3000	750	—
TK-1130	Заправка Кюсера FS-1030MPF / FS-1130MFP / M2030DN	+ Чип !	черный	3000	1150	—
TK-1140	Заправка Кюсера FS-1035MPF / FS-1135MFP / P2135DN /M2035DN / M2535DN		черный	7200	980	—
TK-1140	Заправка Кюсера FS-1035MPF / FS-1135MFP / P2035D / P2135DN / M2035DN / M2535DN	+ Чип !	черный	7200	1390	—
TK-1150	Заправка Кюсера ECOSYS M2135dn / M2635dn		черный	3000	750	—
TK-1160	Заправка Кюсера ECOSYS P2040dn/P2040dw		черный	7200	980	—
TK-1170	Заправка Кюсера ECOSYS M2040dn / M2540dn / M2640idw		черный	7200	980	—
TK-360	Заправка Кюсера FS-4020DN		черный	20000	1860	—
TK-3100	Заправка Кюсера FS-2100DN		черный	12500	1640	—
TK-3100	Заправка Кюсера FS-2100DN	+ Чип !	черный	12500	1990	—
TK-18	Заправка Кюсера FS-1020/1118		черный	6000	880	—
<b>HEWLETT PACKARD</b>						
C92274A	Заправка HP LJ 4L/ 4P/ 4MP		черный	3 000	550	750
C3903A	Заправка HP LJ 5P/ 6P		черный	4 000	600	750
C3906A	Заправка HP LJ 5L/ 6L/ 3150/ 3100		черный	2 500	490	750
C4092A	Заправка HP LJ 1100/ 3200		черный	2 500	490	750

Q2612A/X	Заправка HP LJ 1010/ 1012/ 1015/ 1018/ 1020/ 1022/ 3015/ 3020/ 3030/ 3050/ 3052/ 3055/ 1020 / M1005		черный	2000/ 3000	490 / 590	750
C7115A/X	Заправка HP LJ 1200/ 1220/ 1000/ 1005/ 3300 3320mfp/ 3320nmfp/ 3330mfp/ 3380		черный	2500/ 3500	490 / 590	750
Q2624A	Заправка HP LJ 1150		черный	2 500	490	750
Q2613A/X	Заправка HP LJ 1300		черный	2 500/ 4000	490 / 590	750
Q5949A/X	Заправка HP LJ 1160/ 1320 / 3392		черный	2500/ 6000	490 / 750	750
C4096A	Заправка HP LJ 2100/ 2200		черный	5 000	590	1090
Q2610A	Заправка HP LJ 2300		черный	6 000	980	1090
Q6511A/X	Заправка HP LJ 2410/ 2420/ 2430		черный	6000/ 12000	880 / 1090	1090
C4127A/X	Заправка HP LJ 4000		черный	10000	980	1090
C8061A/X	Заправка HP LJ 4100		черный	10000	980	1090
Q1338A	Заправка HP LJ 4200		черный	12 000	1290	1090
Q5942A/X	Заправка HP LJ 4250/ 4350		черный	10000/ 20000	1390 / 1790	1090
CC364A/X	Заправка HP LJ P4014 /P4015		черный	10000/ 20000	1490 / 2190	1090
Q1339A	Заправка HP LJ 4300		черный	18 000	1190	1090
C4129X	Заправка HP LJ 5000/ 5000N/ 5000GN/ 5100		черный	10 000	1290	1090
Q7516A	Заправка HP LJ 5200		черный	12 000	1290	1090
Q7570A	Заправка HP LJ M5025/5035	+ Чип !	черный	15 000	2090	—
CB435A	Заправка HP LJ P1005/ P1006		черный	1500	490	750
CB436A	Заправка HP LJ P1505/ M1522f/ M1120		черный	2000	490	750
CE285A	Заправка HP LJ Pro P1102 / P1102W / M1212NF / M1132		черный	1600	490	750
CE278A	Заправка HP LJ P1566 / 1606DN / M1536DNF		черный	2100	490	750
CF283A	Заправка HP LJ Pro M125 / M127 / M201 / M225		черный	1500	490	750
CF218A	Заправка HP LJ Pro M104a/ M132		черный	1400	590	—
CF218A	Заправка HP LJ Pro M104a/ M132	+ Чип !	черный	1400	1790	—
CF233A	Заправка HP LJ M106w / M134a / M134fn		черный	2300	690	—
Q7553A/X	Заправка HP LJ P2014/ P2015 / M2727MFP		черный	3000/ 7000	490 / 880	750
CE505A/X	Заправка HP LJ P2035/ P2055d / Canon iR1133 C-EXV40		черный	2300/ 6500	490 / 880	750
CF280A/X	Заправка HP LJ Pro 400 M401/ Pro 400 MFP M425		черный	2700/ 6900	490 / 880	750
Q7551A/X	Заправка HP LJ P3005/ 3050		черный	6500 / 13000	980 / 1390	880
C9700A	Заправка HP CLJ 1500/ 2500	+ Чип !	черный	5 000	1830	—
C9701/2/3A	Заправка HP CLJ 1500/ 2500	+ Чип !	синий/жел./ крас.	4000	1750	—
Q6000A	Заправка HP CLJ 1600/ 2600N / 2605 / CM1015/CM1017	+ Чип !	черный	2500	1530	850
Q6001A/ 6002/ 6003	Заправка HP CLJ 1600/ 2600N / 2605 / CM1015/CM1017	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2000	1530	850
CB540A	Заправка HP CLJ CP1215/ CP1515/ CP1518 / CM1312	+ Чип !	черный	2200	1490	750
CB541A/ 542A/ 543A	Заправка HP CLJ CP1215/ CP1515/ CP1518 / CM1312	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1400	1490	750
CC530A	Заправка HP CLJ CP2025/ CM2320/ Canon LBP-7200	+ Чип !	черный	3500	1590	750
CC531A/ 532A/ 533A	Заправка HP CLJ CP2025/ CM2320/ Canon LBP-7200	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2800	1590	750
CE310A	Заправка HP CLJ CP1025 (№126)	+ Чип !	черный	1200	1250	—
CE311A/ 312A/ 313A	Заправка HP CLJ CP1025 (№126)	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1000	1250	—
CE320A	Заправка HP CLJ CP1525 (№128)	+ Чип !	черный	2000	1490	750
CE321A/ 322A/ 323A	Заправка HP CLJ CP1525 (№128)	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1300	1490	750
CF210A/ CF210X	Заправка HP LJ HP LaserJet Pro 200 MFP M251n / M276nw (№131)	+ Чип !	черный	2400	1250	750

CF211A/ 212A/ 213A	Заправка HP LJ HP LaserJet Pro 200 MFP M251n / M276nw (№131)	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1800	1250	750
CF350A	Заправка HP CLJ Pro MFP M176N / M177FW	+ Чип !	черный	1300	1250	_
CF351A/ 352A/ 353A	Заправка HP CLJ Pro MFP M176N / M177FW	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1000	1250	_
CE410A	Заправка HP LJ M351 /Pro 400 M451/Pro 300 MFP M375/Pro 400 MFP M475 (№305)	+ Чип !	черный	2200	1590	750
CE410X	Заправка HP LJ M351 /Pro 400 M451/Pro 300 MFP M375/Pro 400 MFP M475 (№305)	+ Чип !	черный	4000	1890	750
CE411A/ 412A/ 413A	Заправка HP LJ M351 /Pro 400 M451/Pro 300 MFP M375/Pro 400 MFP M475 (№305)	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2600	1590	750
CE740A	Заправка HP CLJ CP5225 (№307)	+ Чип !	черный	7000	2690	850
CE741A/ 742A/ 743A	Заправка HP CLJ CP5225 (№307)	+ Чип !	синий/жел./ крас.	7300	2690	850
CF400A	Заправка HP CLJ M252N/ M252DW/ M277N	+ Чип !	черный	1500	1980	750
CF401A/ 402A/ 403A	Заправка HP CLJ M252N/ M252DW/ M277N	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1400	1980	750
CF410A	Заправка HP CLJ Pro M452/ MFP M477/ M377	+ Чип !	черный	2300	1890	750
CF411A/ 412A/ 413A	Заправка HP CLJ Pro M452/ MFP M477/ M377	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2300	1890	750
CE400A	Заправка HP LJ Enterprise M551 / MFP M575dn / MFP M570dn	+ Чип !	черный	5500	1980	750
CE401A/ 402A/ 403A	Заправка HP LJ Enterprise M551 / MFP M575dn / MFP M570dn	+ Чип !	синий/жел./ крас.	6000	1980	750
C9351A	Заправка HP DJ 3920/ 3940/ D1360/1460/1470 / D2360/2460 / F370/375/380/ F2180/2187/ F4140/4172/4180/4190 / psc1402 / 1410/ 1415/ 1417/ OfficeJet 4315/4355/J3680/J5520	№ 21	черный	150	230	_
C9351C	Заправка HP DJ 3920/ 3940/ D1360/1460/1470 / D2360/2460 / F370/375/380/ F2180/2187/ F4140/4172/4180/4190 / psc1402 / 1410/ 1415/ 1417/ OfficeJet 4315/4355/J3680/J5520	№ 21XL	черный	475	330	_
C9352A	Заправка HP DJ 3920/ 3940/ D1360/1460/1470 / D2360/2460 / F370/375/380/ F2180/2187/ F4140/4172/4180/4190 / psc1402 / 1410/ 1415/ 1417/ OfficeJet 4315/4355/J3680/J5520	№ 22	цветной	138	330	_
C9352C	Заправка HP DJ 3920/ 3940/ D1360/1460/1470 / D2360/2460 / F370/375/380/ F2180/2187/ F4140/4172/4180/4190 / psc1402 / 1410/ 1415/ 1417/ OfficeJet 4315/4355/J3680/J5520	№ 22XL	цветной	415	490	_
C8727A	Заправка HP DJ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3550/ 3645/ 3650	№ 27	черный	220	230	_
C8728A	Заправка HP DJ 3320/ 3325/ 3420/ 3425/ 3520/ 3535/ 3550/ 3645/ 3650	№ 28	цветной	190	370	_
C9364H	Заправка HP DJ 5343/6943/6983 / D4163 / OfficeJet 6213/6313 / H470/ K7103 / PhotoSmart C4183/C5283/D5063/D5163/ 2573	№ 129	черный	400	230	_
C8767H	Заправка HP DJ 5743/5943/ 6543/6623/6843/9803/6943/6983 / Officejet 6313/7213/7313/ K7103 / Photosmart 5063/ 2573/ 2613/ 2713/ 8053/8153/8453/8753/ Pro8353	№ 130	черный	800	230	_
C8765H	Заправка HP DJ 5743/ 6543/ 6543/6623/6843/9803 / PSC1513/ 1613/ 2353 / Officejet 6213/ 7213/7313/K7103 / HP Photosmart C3183 / 2573/ 2613/2713/ 8153/ 8453 / Pro8353	№ 131	черный	450	230	_
C9362H	Заправка HP DJ 5443 / D4163 / PSC 1513/ OfficeJet 6313 / PhotoSmart C3183/ D5163/ 2573	№ 132	черный	210	199	_
C9363H	Заправка HP DJ 5743/5943/ 6543/6623/6843/9803/6943/6983 / D4163 / PSC 1613/2353 / Officejet 6213/7213/7313/7413/ H470/ K7103 / Photosmart 5063/ 5163/325/335/375/385/428/475/ 2573/ 2613/ 2713/ 8053/8153/8453/8753/ Pro8353	№ 134	цветной	450	370	_
C8766H	Заправка HP DJ 5743/5943/ 6543/6623/6843/9803/6943/6983 / D4163 / PSC 1613/2353 / Officejet 6213/7213/7313/7413/ H470/ K7103 / Photosmart C3183/C4183/ 5063/ 5163/325/335/375/385/ 428/475/ 2573/ 2613/ 2713/ 8053/8153/8453/8753/ Pro8353	№ 135	цветной	260	370	_
C9361H	Заправка HP DJ 5443 / D4163 / PSC 1513/ OfficeJet 6313 / PhotoSmart C3183/4183/ D5163/ 2573	№ 136	цветной	175	370	_
CB335H	Заправка HP DJ D4263/ D5360 / OfficeJet J5783/ J6413 / PhotoSmart C4273/4283/C4343/C4383/C5283 / D5363	№ 140	черный	200	230	_
CB337H	Заправка HP DJ D4263/ D5360 / OfficeJet J5783/ J6413 / PhotoSmart C4273/4283/C4343/C4383/C5283 / D5363	№ 141	цветной	170	370	_

CB336H	Заправка HP DJ D4263/ D5360 / OfficeJet J5783/ J6413 / PhotoSmart C4273/4283/C4343/C4383/C5283 / D5363	№ 140XL	черный	1000	230	_
CB338H	Заправка HP DJ D4263/ D5360 / OfficeJet J5783/ J6413 / PhotoSmart C4273/4283/C4343/C4383/C5283 / D5363	№ 141XL	цветной	580	490	_
CC640HE	Заправка HP DJ D2563/ D2663/ D5563/ F4283	№ 121	черный	200	230	_
CC643HE	Заправка HP DJ D2563/ D2663/ D5563/ F4283	№ 121	цветной	165	370	_
CC641HE	Заправка HP DJ D2563/ D2663/ D5563/ F4283	№ 121XL	черный	600	330	_
CC644HE	Заправка HP DJ D2563/ D2663/ D5563/ F4283	№ 121XL	цветной	440	490	_
CH561H	Заправка HP DJ 1000/ 1050/ 2000/ 2050/ 2054/ 3000/ 3050/ 3052/ 3054	№ 122	черный	120	230	_
CH562H	Заправка HP DJ 1000/ 1050/ 2000/ 2050/ 2054/ 3000/ 3050/ 3052/ 3054	№ 122	цветной	100	330	_
CC653AE	Заправка HP OfficeJet J4580/J4660/J4680	№ 901	черный	200	230	_
CC656AE	Заправка HP OfficeJet J4580/J4660/J4680	№ 901	цветной	360	370	_
CZ101AE	Заправка HP DJ Ink Advantage 2515/2516	№ 650	черный	360	230	_
CZ102AE	Заправка HP DJ Ink Advantage 2515/2516	№ 650	цветной	200	370	_
<b>LEXMARK</b>						
12016SE	Заправка LEXMARK Optra E120	+ Чип !	черный	2000	1090	_
10S0150	Заправка LEXMARK Optra E210		черный	2000	550	880
12A8300 12A8400	Заправка LEXMARK Optra E230/ E232/ E330/ E332	+ Чип !	черный	2500	1090	_
13T0101	Заправка LEXMARK Optra E310/ 312		черный	6 000	750	1090
08A0477 08A0478	Заправка LEXMARK Optra E320/ 322	+ Чип !	черный	6 000	1290	1930
69G8256	Заправка LEXMARK OPTRA E/ EP/ E+		черный	3 000	550	_
<b>PANASONIC</b>						
KX-FAT88A	Заправка Panasonic KX-FL401/ 402 / 403/ FLC411/ 412/ 413/ FL422/ 423		черный	2000	480	_
KX-FAT411A	Заправка Panasonic KX-MB1900/2000/2020/2030/2051/2061		черный	2000	480	_
KX-FAT92A	Заправка Panasonic KX-MB263/283/763/773/783		черный	2000	480	_
KX-FAT400A7	Заправка Panasonic KX-MB1500/1520	+ Чип !	черный	1800	880	_
<b>PANTUM</b>						
	Заправка Pantum P2000/2050/M5000/5005/6000/6005	+ Чип ! 1-я заправка	черный	2500	1390	_
		2-я заправка	черный	2500	600	_
PC-211	Заправка Pantum P2200/ 2207/ 2500/ 2507/ 2500W/ P6500/ M6500/ M6550/ M6607	+ Чип !	черный	1600	1290	_
<b>RICOH</b>						
SP101E	Заправка Ricoh Aficio SP100 / 100SU / 100SF		черный	2000	490	_
SP110E	Заправка Ricoh Aficio SP111S / 111SF	+ Чип !	черный	2500	790	_
SP150	Заправка Ricoh SP150SU	+ Чип !	черный	1500	790	_
SP200	Заправка Ricoh Aficio SP200N/SP202SN/SP203SFN / SP212w	+ Чип !	черный	2600	790	_
SP311	Заправка Ricoh Aficio SP310fn / SP311dn	+ Чип !	черный	3500	970	_
<b>SAMSUNG</b>						
CLP-K300A	Заправка SAMSUNG CLP-300 / 300N / CLX-2160 / 3160	+ Чип !	черный	2000	1390	_
CLP-C/M/Y300A	Заправка SAMSUNG CLP-300 / 300N / CLX-2160 / 3160	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1000	1390	_
CLT-K409S	Заправка SAMSUNG CLP310 / 315 / CLX3170 / 3175	перепрош ивка 1200 руб	черный	1500	980	_
CLT-C/Y/M409S	Заправка SAMSUNG CLP310 / 315 / CLX3170 / 3175	перепрош ивка 1200 руб	синий/жел./ крас.	1000	980	_
CLT-K409S	Заправка SAMSUNG CLP310 / 315 / CLX3170 / 3175	+ Чип !	черный	1500	1490	_
CLT-C/Y/M409S	Заправка SAMSUNG CLP310 / 315 / CLX3170 / 3175	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1000	1490	_
CLT-K407S	Заправка SAMSUNG CLP320 / 325 / CLX-3180F / 3185FN	перепрош ивка 1200 руб	черный	1500	980	_

CLT-C/Y/M407S	Заправка SAMSUNG CLP320 / 325 / CLX-3180F / 3185FN	перепрошивка 1200 руб	синий/жел./крас.	1000	980	—
CLT-K407S	Заправка SAMSUNG CLP320 / 325 / CLX-3180F / 3185FN	+ Чип !	черный	1500	1490	—
CLT-C/Y/M407S	Заправка SAMSUNG CLP320 / 325 / CLX-3180F / 3185FN	+ Чип !	синий/жел./крас.	1000	1490	—
CLT-K406S	Заправка Samsung CLP-360/ 365/ 365W / CLX-3305/ 3305FN/ 3305FW	перепрошивка 1200 руб	черный	1500	880	—
CLT-C/Y/M406S	Заправка Samsung CLP-360/ 365/ 365W / CLX-3305/ 3305FN/ 3305FW	перепрошивка 1200 руб	синий/жел./крас.	1000	880	—
CLT-K406S	Заправка Samsung CLP-360/ 365/ 365W / CLX-3305/ 3305FN/ 3305FW	+ Чип !	черный	1500	1450	—
CLT-C/Y/M406S	Заправка Samsung CLP-360/ 365/ 365W / CLX-3305/ 3305FN/ 3305FW	+ Чип !	синий/жел./крас.	1000	1450	—
CLT-K404S	Заправка Samsung SL-C430 / C480	+ Чип !	черный	1500	1980	—
CLT-C/Y/M404S	Заправка Samsung SL-C430 / C480	+ Чип !	синий/жел./крас.	1000	1980	—
CLT-K508S	Заправка Samsung CLP-620ND/ 670ND/ SCX-6220FX	+ Чип !	черный	2500	1790	—
CLT-C/Y/M508S	Заправка Samsung CLP-620ND/ 670ND/ SCX-6220FX	+ Чип !	синий/жел./крас.	2000	1790	—
ML-1210D3	Заправка SAMSUNG ML-1010/ 1020/ 1210/ 1220/ 1250/ 1430		черный	2 500	550	750
ML-1610D2	Заправка SAMSUNG ML-1610/ 1615		черный	2000	550	750
ML-D1630A	Заправка SAMSUNG ML-1630/ SCX-4500	+ Чип !	черный	2000	880	750
ML-TD108S	Заправка SAMSUNG ML-1640/1641 /1645 /2240 /2241/ 2245	перепрошивка 700 руб	черный	2000	550	750
ML-TD108S	Заправка SAMSUNG ML-1640/1641 /1645 /2240 /2241/ 2245	+ Чип !	черный	2000	790	750
MLT-D105S/L	Заправка SAMSUNG ML-1910/1915/2525/2580 / SCX-4600/4623	перепрошивка 990 руб	черный	1500 / 2500	490 / 590	750
MLT-D105S/L	Заправка SAMSUNG ML-1910/1915/2525/2580 / SCX-4600/4623/ Dell 1130/ 1133/ 1135	+ Чип !	черный	1500 / 2500	690 / 790	750
ML-2010D3	Заправка SAMSUNG ML-2010/ 2015/ 2510/ 2570/ 2571		черный	3000	550	750
MLT-D119S	Заправка SAMSUNG ML-1610/ 1615/ 2010/ 2015/ 2510/ 2570/ 2571 / SCX-4521F		черный	3000	550	750
ML-1710D3	Заправка SAMSUNG ML-1510/ 1710/ 1740/ 1750		черный	3000	550	750
ML-1520D3	Заправка SAMSUNG ML-1520P / 1720		черный	3000	550	750
ML-6060D6	Заправка SAMSUNG ML-1440/ 1450/ 6040/ 6060		черный	6 000	750	750
ML-2250D5/A	Заправка SAMSUNG ML- 2250/ 2251/ 2252	Обнул.	черный	10000	980	750
ML-2150D8	Заправка SAMSUNG ML- 2150/ 2151/ 2152	Обнул.	черный	8000	1260	750
ML-D3050B	Заправка SAMSUNG ML- 3050/ 3051N	+ Чип !	черный	8000	1750	980
MLTD104S	Заправка SAMSUNG ML- 1660 / 1661 / 1665 / 1667 / 1860 / 1865 / SCX-3200/ 3205/ 3207	перепрошивка 990 руб	черный	1500	490	750
MLTD104S	Заправка SAMSUNG ML- 1660 / 1661 / 1665 / 1667 / 1860 / 1865 / SCX-3200/ 3205/ 3207	+ Чип !	черный	1500	790	750
MLTD101S	Заправка SAMSUNG ML-2160/2165/2165W/SCX-3400/3400F/3405F/W	перепрошивка 990 руб	черный	1500	490	880
MLTD101S	Заправка SAMSUNG ML-2160/2165/2165W/SCX-3400/3400F/3405F/W	+ Чип !	черный	1500	1090	880
MLTD111S	Заправка SAMSUNG SL-M2020 / SL-M2070	+ Чип !	черный	1000	1090	880

MLTD111S	Заправка SAMSUNG SL-M2020 / SL-M2070	Без чипа	черный	1000	490	880
MLTD115L	Заправка SAMSUNG SL-M2620/2820/M2670/2870	+ Чип !	черный	3000	1390	880
MLTD117S	Заправка Samsung SCX-4650N / 4652F / 4655F	перепрошивка 990 руб	черный	2500	550	880
MLTD117S	Заправка Samsung SCX-4650N / 4652F / 4655F	+ Чип !	черный	2500	790	880
MLT-D103S / 103L	Заправка SAMSUNG ML-2950ND / 2951 / SCX-4729FW / 4729FD	перепрошивка 990 руб	черный	1500 / 2500	490 / 590	880
MLT-D103S / 103L	Заправка SAMSUNG ML-2950ND / SCX-4729FW / 4729FD	+ Чип !	черный	1500 / 2500	690 / 790	880
MLD2850A	Заправка SAMSUNG ML-2850D / ML-2851ND	перепрошивка 990 руб	черный	2000	550	750
MLD2850A	Заправка SAMSUNG ML-2850D / ML-2851ND	+ Чип !	черный	2000	980	750
SCX-5312D6	Заправка SAMSUNG SCX-5112/ 5312/ 5115/ 5315		черный	6 000	880	—
SCX-4720D5	Заправка SAMSUNG SCX-4520/ 4720		черный	5000	750	750
SCX-D4725A	Заправка SAMSUNG SCX-4725F / 4725FN	+ Чип !	черный	3000	980	750
SCX-4216D3	Заправка SAMSUNG SCX-4016/ 4216		черный	3000	550	750
SCX-4521D3	Заправка SAMSUNG SCX-4321/ 4521		черный	3000	550	750
SCX-4521D4	Заправка SAMSUNG SCX-4321/ 4521 (клееный)		черный	3000	600	750
SCX-4100D3	Заправка SAMSUNG SCX-4100		черный	3 000	550	750
SCX-6320D8	Заправка SAMSUNG SCX-6122FN/ 6220/ 6320F/ 6322DN	+ Чип !	черный	8000	1260	—
SCX-D4200A	Заправка SAMSUNG SCX-4200 / 4220	Обнул.	черный	3000	600	750
MLT-D109S	Заправка Samsung SCX-4300	перепрошивка 700 руб	черный	2000	550	750
MLT-D109S	Заправка Samsung SCX-4300	+ Чип !	черный	2000	980	750
MLTD205S/ MLTD205L	Заправка ML-3310D/ 3310ND/ ML-3710D/ 3710ND/SCX-4833FD/ 4833FR/ 5637FR	перепрошивка 990 руб	черный	2000 / 5000	550 / 980	880
MLTD205S/ MLTD205L	Заправка ML-3310D/ 3310ND/ ML-3710D/ 3710ND/SCX-4833FD/ 4833FR/ 5637FR	+ Чип !	черный	2000 / 5000	880 / 1090	880
MLTD209S/ MLTD209L	Заправка Samsung SCX-4824FN / 4828	перепрошивка 990 руб	черный	2000 / 5000	550 / 880	750
MLTD209S/ MLTD209L	Заправка Samsung SCX-4824FN / 4828	+ Чип !	черный	2000 / 5000	880 / 1090	750
MLTD203S/ MLTD203L/ MLTD203E/ MLTD203U	Заправка Samsung SL-M3820 / 3870 / 4020 / 4070	+ Чип !	черный	2000 / 5000 / 10000 / 15000	1290 / 1590 / 1790 / 1990	750
<b>SHARP</b>						
AR016LT	Заправка Sharp AR-5015 / 5120 / 5320 / 5316	+ Чип !	черный	16000	1690	—
<b>XEROX</b>						
106R01203	Заправка XEROX PHASER 6110	+ Чип !	черный	2000	1390	—
106R01206/ 106R01204/ 106R01205	Заправка XEROX PHASER 6110	+ Чип !	синий/жел./крас.	1000	1390	—
106R01338	Заправка XEROX PHASER 6125	+ Чип !	черный	2000	1390	—
106R01335/ 106R01336/ 106R01337	Заправка XEROX PHASER 6125	+ Чип !	синий/жел./крас.	1000	1090	—

106R01634	Заправка Xerox Phaser 6000 / 6010N / WC6015	+ Чип !	черный	2000	1090	—
106R01631/ 106R01632/ 106R01633	Заправка Xerox Phaser 6000 / 6010N / WC6015	+ Чип !	синий/жел./ крас.	1000	990	—
109R00639	Заправка XEROX PHASER 3110/ 3210		черный	3000	550	750
106R01159	Заправка XEROX PHASER 3117/ 3122/ 3124/ 3125		черный	3 000	550	750
109R00725	Заправка XEROX PHASER 3120/ 3121/ 3130		черный	3 000	550	750
108R00908	Заправка XEROX PHASER 3140	перепрош ивка 990 руб	черный	1500	490	750
108R00908	Заправка XEROX PHASER 3140	+ Чип !	черный	1500	880	750
113R00667	Заправка XEROX WC PE16		черный	3500	550	750
013R00621	Заправка XEROX WC PE220	Обнул.	черный	3000	600	750
013R00606	Заправка XEROX WC PE120 / PE120e	Обнул.	черный	5000	1090	750
013R00607	Заправка XEROX WC PE114e		черный	3000	550	750
106R00586	Заправка XEROX WC PRO 312/ 314/ M15		черный	6 000	750	1100
603P16174	Заправка XEROX P8e/ P8ex		черный	5 000	750	990
109R00748	Заправка XEROX PHASER 3116		черный	3000	550	750
106R01374	Заправка XEROX PHASER 3250	+ Чип !	черный	5000	1090	780
106R01034	Заправка XEROX PHASER 3420 / 3425	Обнул.	черный	10 000	1090	780
106R00688	Заправка XEROX PHASER 3450	Обнул.	черный	10 000	1090	780
109R00746 109R00747	Заправка XEROX PHASER 3150	Обнул.	черный	5000	1090	780
106R01246	Заправка XEROX PHASER 3428	+ Чип !	черный	8000	1590	780
106R01412	Заправка XEROX PHASER 3300	+ Чип !	черный	8000	1390	780
113R00668	Заправка XEROX PHASER 5500	+ Чип !	черный	30000	2490	—
006R01278	Заправка XEROX WC 4118	+ Чип !	черный	8000	1260	—
106R01378	Заправка XEROX Phaser 3100MFP	Ориг. тонер + смарт - карта	черный	3000	2690	990
106R01379	Заправка XEROX Phaser 3100MFP	+ Смарт- карта	черный	6000	1190	990
106R01379	Заправка XEROX Phaser 3100MFP		черный	6000	680	990
106R01485/ 106R01487	Заправка Xerox WC 3210 / 3220	+ Чип !	черный	2000 / 4100	880 / 1090	780
106R01485/ 106R01487	Заправка Xerox WC 3210 / 3220	перепрош ивка 990 руб	черный	2000 / 4100	550 / 880	780
113R00730	Заправка XEROX Phaser 3200MFP	+ Чип !	черный	3000	980	750
013R00625	Заправка XEROX WC 3119	Обнул.	черный	3000	600	750
106R02181/ 106R02183	Заправка XEROX Phaser 3010 / 3040 / WC3045	+ Чип !	черный	2300	790	—
106R02181/ 106R02183	Заправка XEROX Phaser 3010 / 3040 / WC3045		черный	2300	490	—
106R02773	Заправка XEROX Phaser 3020 / WC3025	+ Чип !	черный	1500	1490	880
106R02778	Заправка XEROX Phaser 3052 / 3260 / WC3215/ 3225	+ Чип !	черный	3000	1390	—
106R02304	Заправка Xerox Phaser 3320	+ Чип !	черный	5000	990	780
106R02306	Заправка Xerox Phaser 3320	+ Чип !	черный	11000	1290	780
113R00711/ 113R00712	Заправка Xerox Phaser 4510	+ Чип !	черный	10000 / 19000	1690 / 2190	—



113R00722/ 113R00726	Заправка XEROX Phaser 6180	+ Чип !	черный	3000 / 8000	2190 / 2990	_
113R00719/ 113R00720/ 113R00721	Заправка XEROX Phaser 6180	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2000 / 6000	2190 / 2990	_
106R01391/ 106R01403	Заправка XEROX Phaser 6280	+ Чип !	черный	3000 / 7000	2590 / 2990	_
106R01400/ 106R01401/ 106R01402	Заправка XEROX Phaser 6280	+ Чип !	синий/жел./ крас.	2200 / 5900	2590 / 2990	_

Выезд инженера: по Академгородку – 200 руб., по Новосибирску (кроме отдаленных районов)– 300 руб.